



Griffe

Die Verschraubung am Glas mittels spezieller Verschraubtechnik.

Glasart / Glasdicke

Die Griffe sind vorgerichtet für Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 zu verarbeiten.

Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte

Gläser im Bereich der Griffstutzenbohrungen reinigen. In die Glasbohrungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte, bzw. die Unterlegscheiben als Schutz zwischen Glas und Griffstutzen (Schraube) einsetzen.

Montage der Griffe A

Griffe mit beidseitiger Griffstange:

Die Griffstutzen [1] und [2] sind werkseitig mit Schraube (Inbus SW 4) in den Griffstangen [3] befestigt. Zur Montage wird zuerst die Griffstange [3] mit den Griffstutzen [1] auf dem Glas ausgerichtet und anschließend mittels Montagebolzen [4] und Montagescheibe [5] einerseits und dem Griffstutzen [1] auf der anderen Seite das Glas verklemt. Hierbei den Kunststoffschlauchabschnitt und die beiden Kunststoff-Unterlegscheiben verwenden [6]. Danach die Griffstange [3] mit den Griffstutzen [2] auf die Montagebolzen [4] aufstecken und mit der Sicherungsschraube [7] (Inbus SW 3) sichern.

Griffe mit einseitiger Griffstange:

Die Griffstutzen [2] sind werkseitig mit Schraube (Inbus SW 4) in der Griffstange [3] befestigt. Zur Montage wird zuerst die Stiftschraube [8] mittels Montagebolzen [4] und Montagescheibe [5] auf dem Glas ausgerichtet und verklemt. Hierbei den Kunststoffschlauchabschnitt und die beiden Kunststoff-Unterlegscheiben verwenden [6]. Danach die Griffstange [3] mit den Griffstutzen [2] auf die Montagebolzen [4] aufstecken und mit der Sicherungsschraube [7] (Inbus SW 3) sichern.

B (09817; 09821; 09823; 09825; 98170; 98210; 98230; 98250)

Montage der Griffe B (Art.-Nr. 09817; 09821; 09823; 09825; 98170; 98210; 98230; 98250)

Griffe mit beidseitiger Griffstange:

Zunächst werden die Griffstangen [3] jeweils in Griffstutzen [1] und [2] eingeführt ausgerichtet und mit Sicherungsschraube [9] (Inbus SW 4) gesichert. Hierbei unbedingt darauf achten, dass der Gummi [10] zwischen Griffstange [3] und Schraube [9] zum Schutz eingesetzt wird. Zur weiteren Montage wird zuerst die Griffstange [3] mit den Griffstutzen [1] auf dem Glas ausgerichtet und anschließend mittels Montagebolzen [4] und Montagescheibe [5] einerseits und dem Griffstutzen [1] auf der anderen Seite das Glas verklemt. Hierbei den Kunststoffschlauchabschnitt und die beiden Kunststoff-Unterlegscheiben verwenden [6]. Danach die Griffstange [3] mit den Griffstutzen [2] auf die Montagebolzen [4] aufstecken und mit der Sicherungsschraube [7] (Inbus SW 3) sichern.

Griffe mit einseitiger Griffstange:

Zunächst wird die Griffstangen [3] in die Griffstutzen [2] eingeführt ausgerichtet und mit Sicherungsschraube [9] (Inbus SW 4) gesichert.

Hierbei unbedingt darauf achten, dass der Gummi [10] zwischen Griffstange [3] und Schraube [9] zum Schutz eingesetzt wird. Zur Montage wird zuerst die Stiftschraube [8] mittels Montagebolzen [4] und Montagescheibe [5] auf dem Glas ausgerichtet und verklemt. Hierbei den Kunststoffschlauchabschnitt und die beiden Kunststoff-Unterlegscheiben verwenden [6]. Danach die Griffstange [3] mit den Griffstutzen [2] auf die Montagebolzen [4] aufstecken und mit der Sicherungsschraube [7] (Inbus SW 3) sichern.

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

TÜRGRIFFE GRIFFSTANGEN // DOOR HANDLES: Montage und Pflege

Pflegehinweis

Griffe aus Messing, Glas und Edelstahl dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.